

# ULITH-Sanitarsilikon

Silikon-Dichtmasse essigvernetzend

## Technische Daten:

	transparente Formulierung	pigmentierte Formulierung
Vernetzungssystem:	Acetatvernetzend	Acetatvernetzend
Spezifisches Gewicht:	ca. 0,95-1,00	ca. 0,95-1,00
Shore-A-Harte:	ca. 17 +/- 3	ca. 17 +/- 3
Hautbildung:	ca. 5-20 Minuten	ca. 5-20 Minuten
Durchhartezeit:	ca. 2 mm am ersten Tag, 1 mm an Folgetagen	
Dauerdehnbarkeit um:	ca. 25 %	ca. 25 %
Bruchdehnung bei:	ca. 400 %	ca. 400 %
Verarbeitungstemperatur:	ca. + 5 bis + 40° C	ca. + 5 bis + 40° C
Lagertemperatur:	ca. + 5 bis + 30° C	ca. + 5 bis + 30° C
Lagerstabilitat:	12 Monate bei ungeoffneter Kartusche und kuhler, trockener Lagerung	

Dauerhartegeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhangig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Dauerelastisch  
Witterungsbestandig  
Lichtecht  
Gebrauchsfertig  
Feuchtraumbestandig

### Produktbeschreibung:

Gebrauchsfertige, luftfeuchtigkeithartende Einkomponenten-Dichtungsmasse auf Silikonbasis, acetatvernetzend. Das Material ist lichtecht, feuchtraum- und witterungsbestandig.

### Lieferbare Farben und Mindestmengen:

Normfarben: transparent, weiss, grau, braun, schwarz,  
Sanitarfarben: manhattan, bahamabeige, silbergrau

### Einsatzbereiche:

Ulith-Sanitarsilikon ist eine universell einsetzbare Silikon-Dichtungsmasse, die fur Innenausbau, Fensterbau, Sanitarverfugung und fur dauerelastische Abdichtungen im Handwerks und Industriebereich eingesetzt werden kann.

### Verarbeitungshinweise:

Die Fugen mussen staub-, ol- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Nichtsaugende Untergrunde (Glas, glasierte Fliesen, Kunststoffe) mit Reiniger reinigen, saugende mit Primer vorbehandeln. Die technischen Merkblatter unserer Voranstriche mussen beachtet werden.

Bedingt durch die fungizide Einstellung darf Ulith-Sanitarsilikon nicht beim Aquarienbau eingesetzt werden. Fur spezielle Einsatzgebiete, wie z.B. die Unterwasserverfugung in Schwimmbadern, empfehlen wir Spezialprodukte. Bei Marmor, Sandstein und ahnlichen stark saugenden und empfindlichen Untergrunden kann bei mangelnder Vorprimerung eine Randzonenverschmutzung auftreten. Bei Vernetzung werden geringe Mengen Essigsaure frei. Dadurch konnen bestimmte Metalle (Blech, Kupfer) und alkalische Untergrunde angegriffen werden. Ulith-Sanitarsilikon kann nicht uberstrichen werden. Die zu uberstreichenden Flachen sind daher von der Silikon-Dichtungsmasse freizuhalten. Die Dichtungsmasse kann vor der Hautbildung mit einem mit Glattmittel befeuchteten Finger oder Glattholz glattgestrichen werden. Keine alkalischen Glattmittel verwenden. Nach dem Glattvorgang den Untergrund sofort von dem herablaufenden Glattmittel saubern.

Wahrend der Aushartezeit, insbesondere jedoch vor einer ausreichenden Hautbildung ist dafur zu sorgen, dafass kein Schmutz auf die Fugenoberflache gelangt und dafass die Fuge nicht mechanisch belastet wird. Informieren Sie sich bitte uber die entsprechenden Verarbeitungsmethoden und Vorschriften fur Ihren Einsatzbereich. Die Einhaltung der DIN- u.a. Normen ist fur eine dauerhafte, fachgerechte Fuge unumganglich. Insbesondere verweisen wir auf die DIN 18540 und 18545.

### Umgang mit der ausgeharteten Fuge:

Ulith-Sanitarsilikon ist ein elastisches Material, das darauf ausgelegt ist, starke Dehnbewegungen aufnehmen zu konnen. Um Beschadigungen der Fugenoberflache zu vermeiden, durfen keine atzenden bzw. scheuernden Putzmittel verwendet und die Fuge nicht trocken gerieben werden. Zur Reinigung der Fuge sollten neutrale, leicht schmierende Mittel (Spulmittel, handelsubliche nichtaggressive Haushaltsreiniger) zum Einsatz kommen. Das in die Dichtungsmasse eingearbeitete Fungizid ist nicht unbegrenzt verfugbar. Die Fuge sollte daher standig sauber gehalten, die Raumlichkeiten gut durchgeluftet werden.

### Vorsichtsmaregeln:

Bei Verarbeitung und wahrend der Durchhartung werden geringe Mengen Essigsaure frei. Daher ist fur eine gute Durchluftung der Raume zu sorgen. Nach Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser 10-15 Min. spulen und ggf. einen Augenarzt aufsuchen. Nicht ausgehartete Dichtungsmasse von Kindern fernhalten.

### Hinweis:

Die Angaben sind ohne Gewahr und berucksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abanderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unubersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung fur das Verarbeitungsergebnis ubernommen werden. Vor Verarbeitung sind daher Eigenversuche durchzufuhren. Sicherheitsdatenblatter der Produkte beachten!